

Panneau de contrôle NEVCO (aréna Yvon-Chartrand)

Inscrire le temps de réchauffement de 2 minutes

- SET, TIME, 02000
- Démarrer/arrêter le temps avec la commande de départ-arrêt

Entrer le numéro de la période

- SET, PERIOD, 1 ou 2 ou 3...

Inscrire le temps de période de 15 minutes

- SET, TIME, 15000
- Démarrer/arrêter le temps avec la commande de départ-arrêt

Inscrire (#1 ou #2) ou enlever (#2) un but

- #1. HOME SCORE ou GUEST SCORE, et 1 ou 2 ou... pour ajouter le nombre de but voulu
- #2. SET, HOME SCORE ou GUEST SCORE, et 1 ou 2 ou 3... pour écrire le nombre de but total

Ajouter une nouvelle pénalité

- NEW MINOR ou MAJOR (HOME ou GUESTS), 11 ou 22 ou 33, 02000 (pour 2 minutes) ou 04000 (pour 4 minutes)

Note :

Inscrire deux numéros (11 ou 22 ou 33) différents lorsqu'il y a deux pénalités.

Le décompte démarre et arrête en même temps que le temps de jeu.

Enlever la pénalité

- SET, VIEW PENALTY (HOME ou GUESTS), CLEAR PENALTY

Modifier la première pénalité

- SET, VIEW PENALTY (HOME ou GUESTS) , EDIT PENALTY, exemple 01480 pour 1 minute 48 secondes

Modifier la deuxième pénalité

- SET, VIEW PENALTY (HOME ou GUESTS) , VIEW PENALTY (HOME ou GUESTS) , EDIT PENALTY, exemple 01480 pour 1 minute 48 secondes

Ajuster l'heure

- SET, TIME OF DAY, 1234 pour 12 heure 34 minute, SET, TIME OF DAY

Note: Les piles utilisées dans la télécommande du chronomètre de décompte sont des AA.

